

تغذية معوية عن طريق مضخة إنتيراليت اللانهائية

تعد إدارة التغذية بشكل صحيح عبر مضخة إنتيراليت إنفينيتي في المنزل أمرًا مهمًا لسلامتك. يُرجى الاتصال على **1-800-755-4704** إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على الإطلاق في أثناء الإدارة. متواجدون على مدار 24 ساعة، وخلال 7 أيام بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائمًا برقم **911**.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

ملاحظة: نوصي بتنظيف المضخة الخاصة بك بطريقة منتظمة، أسبوعيًا. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى زيادة إصدار تنبيهات غير صحيحة في المضخة. الإرشادات التالية هي إرشادات الشركات المصنعة لكيفية القيام بذلك: يمكن تنظيف المضخة بالماء الدافئ والصابون (صابون الأطباق القياسي) وإسفنجة غير قابلة للذوبان أو قطعة قماش ناعمة. استخدم قطعة قطن لتنظيف مسارات وعاء الكاسيت وإزالة بقايا السيليكون البط البري من دبابيس بكرة عجلة المضخة. اشطف المضخة عن طريق الضغط تحت تيار من الماء الدافئ. ثم جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة.

التجهيزات:

- مضخة إنفينيتي إنتيراليت
- حقيبة مضخة تغذية إنتيراليت (مجموعة تغذية) (تغيير كيس التغذية كل 24 ساعة)
- حقيبة ظهر بحجم 60. المحقنة المستخدمة للغسل
- التركيبة
- حقيبة الظهر (إن وجدت) أو القطب الرابع

الإجراءات:

1. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل. جمع التجهيزات.
2. أمسك الكيس في وضع مستقيم واسكبه في التركيبة. قم بإغلاق الغطاء بإحكام. ملاحظة: توضع التركيبة في كيس واحد للبالغين لمدة لا تتخطى 8 ساعات. 4 ساعات فقط للمادة المخصصة للأطفال المرضى
3. افتح باب المضخة، ولف الأنبوب حول العجلة واضبط الكاسيت في المضخة. قم بإغلاق باب المضخة.
4. اضغط مع الاستمرار على مفتاح **ON/OFF** لمدة 1.5 ثانية لتشغيل المضخة. بعد إجراء الاختبار الذاتي، ستعرض الشاشة الآن آخر معدل تمت برمجته.
5. لضبط المعدل، اضغط على **(+)** أو **(-)** مفتاح حتى يتم عرض المعدل المطلوب، في خطة العلاج الخاصة بك.
6. قم بإزالة الغطاء الواقي من المحول الأرجواني الشائك.
7. للقيام بالتجهيز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **PRIME** حتى يصل الأنبوب إلى مرحلة الامتلاء.

ملاحظة: يمكن أيضًا إزالة الهواء من الأنبوب يدويًا، عن طريق الضغط برفق على الأنابيب الملونة ذات اللون الأزرق المخضر أسفل رمز القطرة حتى تتم إزالة الهواء من الأنبوب إذا كانت المجموعة ستستخدم مع حقيبة الحمل يجب إزالة جميع الهواء من الكيس والأنابيب. اقلب الكيس رأسًا على عقب واضغط برفق على الكيس في الوقت نفسه للمساعدة في تدفق السوائل. قم بإمالة الكيس حسب الحاجة لإخلاء الهواء من خلاله.

8. لتغذية الكبار البالغين: يجب ضبط الجرعة على **INF** على التغذية المستمرة أو إجراء تغذية في الدورة الليلية. توقف عن الرضاعة في الوقت المناسب.
 9. توصيل محول الشانكة إلى أنبوب التغذية. اضغط على مفتاح **RUN/PAUSE**.
 10. إذا تم تعيين جرعة، فسيتم عرض المضخة **DOSE DONE** عند اكتمال التغذية.
- مهم: يجب شحن المضخة لمدة 6 ساعات في اليوم، كحد أدنى. المضخة المشحونة بالكامل ستعمل 24 ساعة تقريبًا.

استكشاف الأخطاء في مضخة إنفينيتي وإصلاحها

1. الافتقار إلى تنبيه التغذية
 - أ. قد تكون الحقيبة فارغة.
 - ب. الهواء في الخط - استعد لإزالة الهواء.
 - ج. إذا خلطت تركيبة فقاعات رغو يمكن أن يسبب هذا التنبيه. اترك التركيبة حوالي 10 دقائق أو ضع أي فقاعات في الأنابيب من خلالها.
2. تحميل SET أو ERRE أو ERRD أو إنذار ERRF
 - أ. تأكد من إغلاق باب المضخة على طول الطريق أو إيقاف تشغيل المضخة وإعادة تحميل المجموعة ثم إعادة تشغيلها.
3. الافتقار إلى تنبيه التدفق
 - أ. تأكد أن الأنابيب أو الأنبوب نفسه غير مقروص أو ملتوي أو مسدود.
 - ب. قم بتنظيف منطقة مستشعر الضغط حيث توضع الكاسيت.
 - ج. حاول استخدام حقيبة جديدة.
4. مشاكل الشحن
 - أ. تحقق من التوصيلات.
 - ب. قم بتبديل المضخة إذا لم تتمكن من العثور على مقبس الحائط لا يعمل أو إذا كان رمز البطارية E و F تومض بمقياس الوقود.

إرشادات تخزين المنتج المعوي:

- إرشادات درجة الحرارة العامة**
- تتراوح درجة حرارة التخزين الموصى بها لمنتجاتنا الغذائية بين 32 و 95 درجة فهرنهايت في العموم. نطاق درجة الحرارة المرغوبة لتخزين الحاويات غير المفتوحة هو درجة حرارة الغرفة، بين 55 و 75 درجة فهرنهايت.
- يجب تخزين المنتجات غير المفتوحة في منطقة جافة وباردة.** التعرض المطول لدرجات حرارة أقل من 32 درجة فهرنهايت أو إلى حرارة مباشرة أعلى من 95 درجة فهرنهايت قد يؤثر على درجة الكثافة المادية للمنتج.
- ظروف التخزين الصعبة لا تبرد منتجاتنا التركيبية أو تخزينها بدرجة حرارة أعلى من 95 درجة فهرنهايت. درجات الحرارة الزائدة حتى لفترات قصيرة، يمكنها أن تتسبب في تغييرات مادية على المنتجات وتحويلها إلى غير مقبولة أو لا يمكن استخدامها.



توصيات إضافية لتخزين المساحيق

يمكن استخدام التركيبة ذات المسحوق خلال شهر واحد من فتحها. برغم أن المساحيق لن "تفسد" من المنظور الميكروبيولوجي، فإن بعض الفيتامينات والأحماض الدهنية سينخفض مفعولها بمرور الوقت عند تعرضها للأوكسجين. يجب تخزين المنتجات الغذائية المسحوقة في منطقة باردة وجافة. يجب تغطية علب المساحيق المفتوحة؛ كما لا يجب تخزينها في المبرد.

ملاحظات: