

تناول الدواء عن طريق الحقن الوريدي (سحب الدواء من القارورة)

تناول الدواء بشكل سليم عن طريق الحقن الوريدي بالمنزل مهم لسلامتكم. رجاء الاتصال بـ **1-800-755-4704** إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على الإطلاق بشأن تناول الدواء. متواجدون على مدار **24 ساعة**، وخلال **7 أيام** بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائماً برقم **911**.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

التجهيزات:

- قارورة الدواء
- حقنة مع إبرة
- (2) حقنات كلوريد الصوديوم
- (1) حقنة هيبارين، عند الاقتضاء
- مسحات طبية/كحولية
- حاوية الأدوات الحادة

الإجراءات:

1. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل. جمع التجهيزات.
2. التحقق من التسميات والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصلاحيته. التحقق من قارورة الدواء في حالة الفتحاح والتسربات ومادة معينة وصفاء الدواء. تواصل مع Chartwell في حالة وجود أي تعارضات أو استفسارات.
3. قم بإعداد المحاقن المعبأة مسبقاً لغسل القسطرة الوريدية وفقاً لتعليمات الممرضة.
4. أزل غطاء الحماية من القارورة وامسح أعلى القارورة لمدة 30 ثانية بمسحة طبية/كحولية.
5. أدخل الهواء ليساوي كمية الدواء التي يجب سحبها من القارورة إلى الحقنة من خلال سحبها نحو مكبس الحقنة.
6. أزل غطاء الإبرة بحرص من الحقنة.

إجراء الغسل (Saline) SASH "محلول ملحي"، Administer infusion "إجراء التسريب"، Saline "محلول ملحي"، Heparin "هيبارين":

- س.م سائل ملحي___مللي
تناول الدواء حسب تعليمات الممرضة
س.م سائل ملحي___مللي
هـ هيبارين___مللي (عند الطلب)



7. أدخل الإبرة في وسط السداة المطاطية بالقارورة.
 8. اقلب القارورة وضخ الهواء من الحقنة إلى قارورة الدواء. اسحب مكبس الحقنة برفق، للسماح للدواء بملء الحقنة. اسحب الكمية المطلوبة من الدواء كما هو محدد على ملصق الوصفة الطبية.
 9. أخرج أي هواء موجود في حقنة الدواء.
 10. اسحب الإبرة ببطء من القارورة، ثم استبدل غطاء الحماية بالإبرة بحرص باستخدام طريقة وضع الغطاء بيد واحدة حسب تعليمات الممرضة.
 11. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة بمسحة طبية/كحولية. افركها بقوة لمدة 30 ثانية ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
 12. دقق القسطرة بكلوريد الصوديوم حسب تعليمات الممرضة.
 13. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة بمسحة طبية/كحولية جديدة، ثم افركها مرة أخرى بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
 14. أزل مجموعة الغطاء/الإبرة بحرص من نهاية حقنة الدواء من خلال تدويرها في عكس عقارب الساعة. تخلص من الإبرة في حاوية الأدوات الحادة.
 15. أرفق حقنة الدواء بنهاية غطاء الحقن.
 16. تناول الدواء، من خلال حقن الدواء حسب تعليمات خطة الدواء لدى Chartwell.
 17. عند إعطاء جرعة الدواء الواردة بالوصفة الطبية، قم بفصل الحقنة من غطاء الحقن وتخلص من الحقنة في حاوية الأدوات الحادة.
 18. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة بمسحة طبية/كحولية، ثم افركها بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
 19. دقق القسطرة بكلوريد الصوديوم حسب تعليمات الممرضة.
- إذا كانت القسطرة تتطلب استخدام الهيبارين: أكمل الخطوات 20-22، وإلا تجاوز للخطوة 23**
20. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة طبية/كحولية بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
 21. قم بتوصيل محقنة الهيبارين المعبأة مسبقًا بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، وقم بغسل القسطرة الوريدية وفقًا لتعليمات الممرضة.



22. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.

23. دقق أي تجويف آخر كما هو موضح حسب خطة الدواء لديك.

24. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل.

****جميع التجهيزات والنفايات يمكن وضعها في كيسين والتخلص منها مع القمامة المنزلية****

ملاحظات: