

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN CON LA BOMBA CURLIN (MODO TPN)

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación a través de la bomba Curlin en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

INSUMOS:

- Bolsa de TPN
- Tubo Curlin con filtro (**cambiar a diario**)
- Bomba Curlin
- 2 baterías "C" (cambiar a diario y según sea necesario)
- Moneda para desbloquear la puerta de la batería (si es necesario)
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- (1) tapa estéril azul claro
- Cualquier medicamentos e insumos adicionales según se requieran para aditivos
- Recipiente de objetos punzocortantes si usa jeringas con agujas

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina ___ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina ___ ml
- H** Heparina ___ ml (si es necesario)

PROCEDIMIENTO PARA INFUSIÓN TPN A TRAVÉS DE LA BOMBA CURLIN:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Consulte la etiqueta de TPN para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la bolsa de TPN en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
4. Prepare los aditivos para la TPN según las instrucciones de su enfermero.

5. Limpie el puerto de inyección de la bolsa de TPN con una toallita con alcohol frotando vigorosamente durante 30 segundos y deje secar durante 60 segundos antes de inyectar cada aditivo en la bolsa. Inyecte los aditivos en la TPN según las instrucciones de su enfermero.
6. Sacuda suavemente la bolsa de TPN para mezclar los aditivos.
7. Retire el tubo CURLIN del empaque. Gire y quite la lengüeta separable del detenedor de flujo. Retirar la lengüeta separable hace que el dispositivo detenedor de flujo se cierre, lo que evita el flujo por gravedad no deseado.
8. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
9. Retire la cubierta de la espiga en el tubo Curlin e inserte la espiga en la bolsa de la medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**
10. Inserte las baterías en la bomba **CURLIN**.

ADMINISTRACIÓN:

11. Inserte el conjunto de administración en la bomba **CURLIN** según las indicaciones de su enfermero.
12. Cierre la puerta de la bomba con seguridad.
13. Encienda la bomba presionando la tecla on/off (Encendido/apagado).
14. Después de que la bomba termina una comprobación interna del sistema, la pantalla mostrará **ENTER to Select** (Enter para seleccionar). **PROGRAM** (Programa) se resaltará. Oprima **YES** (Sí)
15. La pantalla siguiente mostrará **REPEAT Rx** (Repetir receta) y **NEW PROGRAM** (Nuevo programa). Asegúrese de que **REPEAT Rx** esté resaltado y luego oprima **YES**.
16. La bomba completará una revisión de los ajustes y luego se detendrá en la pantalla que dice **PRESS RUN to START** (Presione Ejecutar para Comenzar); **NO TO REVIEW** (No para examinar); **OPTIONS** (Opciones) o **PRIME** (Llenar). Con cada bolsa de TPN y tubo nuevo, necesitará llenar el tubo manteniendo presionada la tecla **PRIME** (Llenar). Siga las indicaciones en la pantalla para llenar el tubo completamente, mientras invierte el filtro hasta que el tubo se llene completamente con líquido y observe una gota de líquido en el extremo del tubo. Suelte el botón "Y". Es posible que deba repetir este paso para asegurar que se ha eliminado todo el aire del tubo.
17. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
18. Enjuague su catéter con cloruro de sodio según las instrucciones de su enfermero.

19. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol nueva vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
20. Conecte el tubo **CURLIN** al extremo de su caperuza para introducción de agujas.
21. Presione la tecla verde **RUN** y la bomba se encenderá y su infusión comenzará.

NOTA: Si es necesario **PAUSAR** la bomba durante una infusión (por ej. para silenciar una alarma), una vez que se resuelva, se debe resaltar **RESUME** (Reanudar). Presione **YES**, y luego la tecla **RUN** para reanudar.

Si la bomba se **APAGA** durante una infusión, **ENCIENDA** la bomba, presione **YES** para **PROGRAMAR**, y luego **YES** para **REANUDAR** (si se reiniciará con la misma bolsa de medicación) o **REPEAT RX** (Repetir receta) (si se comenzará con una nueva bolsa), luego oprima la tecla **RUN** (EJECUTAR).

AL FINALIZAR LA INFUSIÓN:

22. Cuando su infusión se complete la bomba Curlin dirá **INFUSION COMPLETE** (Infusión completa) o **BAG EMPTY** (Bolsa vacía).
23. Presione **PAUSE** (Pausa). Luego APAGUE la bomba.
24. Desconecte el tubo de la caperuza para introducción de agujas.
25. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
26. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.

Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 27-29; de lo contrario, pase al 30.

27. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
28. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
29. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

30. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
31. Retire de la bomba la bolsa de TPN usada con el tubo y deséchelos según las instrucciones de su enfermero.
32. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**** Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.****

NOTAS: