



تناول الدواء عن طريقة التغذية المعوية باستخدام مضخة Kangaroo Joey (EZ MODE)

إدارة التغذية بشكل سليم عن طريق مضخة Kangaroo Joey مهم لسلامتكم. الرجاء الاتصال بـ 1-800-755-4704 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على الإطلاق بشأن تناول الدواء. متواجدون على مدار 24 ساعة، وخلال 7 أيام بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائماً برقم 911.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

التجهيزات:

- التركيبة
- مضخة Kangaroo Joey
- مجموعة تغذية مضخة Kangaroo Joey (كيس التغذية) تغيير كيس التغذية كل 24 ساعة.
- حقبة الظهر (عند اللزوم) أو عمود الحقن الوريدي وخطاف العمود
- حقبة ظهر بحجم 60. المحقنة المستخدمة للغسل
- حقبة الحمل (عند اللزوم). حقبة الحمل قابلة للغسيل الآلي. استخدم دورة الغسيل الخفيف.

الإجراءات:

1. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل. جمع التجهيزات.
2. ضع مضخة Kangaroo Joey على سطح ثابت أو صلها بعمود الحقن الوريدي باستخدام خطاف العمود. ملاحظة: إذا استخدمت عمود الحقن الوريدي، فمن المهم تأمين المضخة ذات 6 بوصات أو أقل عن طريق كيس التغذية.
3. أزل كيس تغذية مضخة Kangaroo بالأنبوب من العبوة.
4. شغل المضخة بضغط الزر الأيمن الأسفل. ستضيء الشاشة. ستري صورة لحيواني كانجرو يقفزان عبر الشاشة.
5. ستعرض المضخة الإعدادات المسبقة. بالنسبة إلى أول جرعة منزلية، اضغط مفتاح ◀ مسح الإعدادات . بعد الجرعة المنزلية الأولية، ستضغط ▶ حفظ الإعدادات . ستعرض شاشة المضخة تحميل مجموعة. ملاحظة – بعد الجرعة المنزلية الأولية/تكملة الإعدادات، فاضغط ▶ حفظ الإعدادات وتابع للخطوة 8.



6. ستكون مضخة Kangaroo Joey معدة مسبقة في EZMODE. بوضع EZMODE، الإعداد الذي يمكن تعديله فقط هو معدل التغذية. لتغيير المعدل (ملي/ساعة)، اضغط ◀ تعديل التغذية، ثم اضغط مفتاح ▶ لتعيين المعدل المحدد. (المعدلات تتراوح من 1 ملي/ساعة – 400 ملي/ساعة) اضغط مفتاح ▶ إدخال لحفظ المعدل المحدد.
7. عند الاكتمال، اضغط ▶ تم.
8. ستشير المضخة فيما بعد إلى تحميل مجموعة على الشاشة.
9. افتح الباب الشفاف الأزرق بأعلى المضخة.
10. تحميل المجموعة في المضخة بإمساك علامة الإصبع بصمام المجموعة وإدخاله في فتحة صمام المضخة (كما هو موضح بأعلى المضخة).
 - a. أمسك تجنيب الحلقة السوداء ومد الأنبوب بعكس عقارب الساعة حول دوار المضخة، ثم اخفض التجنيب الأسود بالفتحة (كما هو موضح بأعلى المضخة).
 - b. أغلق الباب الشفاف الأزرق عندما يكون الأنبوب بموضعه. ستعرض شاشة المضخة الآن "الإعدادات المسبقة".
11. تعبئة كيس "التغذية" بالكمية المناسبة للتركيبية وأغلق أعلى الكيس بشكل آمن من الأعلى. ملاحظة: توضع التركيبية في كيس واحد للبالغين لمدة لا تتخطى 8 ساعات. مادة لا تتجاوز مدتها 4 ساعات في وقت واحد للمرضى الأطفال
12. أزل الغطاء من نهاية الأنبوب. اضغط ▶ ضخ بالأنبوب في شريط القائمة.
 - a. اضغط ▶ ضخ تلقائي بالأنبوب. ستضخ المضخة بالأنبوب تلقائيًا. عند اكتمال الضخ بالأنبوب، ستعرض الشاشة اكتمل الضخ التلقائي.
 - b. إذا لم يتم الضخ بالأنبوب بطوله حتى نهايته، يمكنك الضغط مع الاستمرار على مفتاح ▶ الضخ بالأنبوب حتى يكتمل ضخ الأنبوب للنهائية. عند الاكتمال، اضغط ▶ تم. إذا كان عليك التوقف عن الضخ بالمضخة لسبب معين، فاضغط ▶ إيقاف لإلغاء الضخ التلقائي.
13. إذا كانت المضخة للاستخدام المتنقل، فضعها وكيس التغذية في حقيبة الظهر. ويمكن القيام بذلك عن طريق إغلاق الأغطية بطريقة محكمة، وتثبيت الأنبوب في نهاية المطاف حتى يمكن إزالة الهواء قبل السوائل في أثناء سير عملية الملء. ثم ضع المضخة والأكياس في حقيبة الظهر.
14. ستكون مضخة Kangaroo Joey معدة مسبقة في EZMODE. بوضع EZMODE، الإعداد الذي يمكن تعديله فقط هو معدل التغذية. لتغيير المعدل (ملي/ساعة)، اضغط ▶ تعديل التغذية، ثم اضغط مفتاح ▶ لتعيين المعدل المحدد. (المعدلات تتراوح من 1 ملي/ساعة – 400 ملي/ساعة) اضغط مفتاح ▶ إدخال لحفظ المعدل المحدد.
15. دقق في أنبوب التغذية حسب تعليمات الممرضة.



16. صل الأنبوب لأنبوب التغذية من خلال إدخال طرف أنبوب المضخة في نهاية أنبوب التغذية أو الجهاز الملحق بأنبوب التغذية. قد يمكنك تأمين هذا الاتصال بقطعة من الشريط اللاصق عند اللزوم.
 17. اضغط **مفتاح التشغيل** لبدء عمل المضخة. ستعرض شاشة المضخة **قيد التشغيل**، وستتحرك أيقونة التقطير عمودياً على الشاشة. سيتم عرض معدل التغذية أيضاً. وسيضيء مؤشر LED الأزرق.
 18. يمكن قطع التغذية من خلال ضغط مفتاح **الانتظار**، والذي سيوقف المضخة. ستعرض شاشة المضخة **الانتظار** وسيضيء مؤشر LED الأصفر. ستصدر المضخة إنذاراً في وضع **التوقف المؤقت** لمدة 10 دقائق أو أكثر. اضغط **مفتاح التشغيل** لإعادة بدء عمل المضخة.
 19. عند حقن التركيبة واكتمال التغذية، ستصدر المضخة إنذاراً. اضغط مع الاستمرار **خفض استهلاك الطاقة** لإيقاف تشغيل المضخة. ستري بالشاشة العد التنازلي – 1، 2، 3، **إيقاف**. ملاحظة- في حالة عدم تحرير مفتاح **خفض استهلاك الطاقة** بسرعة، ستعمل المضخة مرة أخرى.
 20. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل.
 21. فصل الأنبوب من أنبوب التغذية.
 22. دفع في أنبوب التغذية حسب تعليمات الممرضة.
 23. صل مضخة التغذية المعوية Kangaroo Joey بمقبس طاقة التيار لعملية تثبيت العمود. أعد شحن الوحدة يومياً بعد استخدامها كمضخة متنقلة.
- ملاحظة: ستعمل المضخة المشحونة بالكامل تقريباً لمدة 18 ساعة @ 125 مللي/ساعة. سيستمر شحن البطارية عند توصيل المضخة. مطلوب 6 ساعات شحن كحد أدنى يومياً للشحن الكامل.

إرشادات تخزين المنتج المعوي:

إرشادات درجة الحرارة العامة
تتراوح درجة حرارة التخزين العامة الموصى بها للمنتج الغذائي بين 32- و 95- درجة فهرنهايت (F). نطاق درجة الحرارة المرغوبة على الأكثر لتخزين الحاويات غير المفتوحة هي درجة حرارة الغرفة- وذلك بين 55- و 75- درجة فهرنهايت. سيضمن التخزين حسب درجات الحرارة هذه أعلى جودة للمنتج.

يجب تخزين المنتجات غير المفتوحة في منطقة جافة وباردة. التعرض المطول لدرجات حرارة أقل من 32 درجة فهرنهايت أو إلى حرارة مباشرة أعلى من 95 درجة فهرنهايت قد يؤثر على درجة الكثافة المادية للمنتج.

ظروف التخزين الصعبة

لا تبرد منتجات التركيبة أو تخزنها بدرجة حرارة أعلى من 95 درجة فهرنهايت. درجات الحرارة الزائدة حتى لفترات قصيرة، يمكنها أن تتسبب في تغييرات مادية على المنتجات وتحولها إلى غير مقبولة أو لا يمكن استخدامها.



توصيات إضافية لتخزين المساحيق

يمكن استخدام التركيبة ذات المسحوق خلال شهر واحد من فتحها. برغم أن المساحيق لن "تفسد" من المنظور الميكروبيولوجي، فإن بعض الفيتامينات والأحماض الدهنية سينخفض مفعولها بمرور الوقت عند تعرضها للأوكسجين. يجب تخزين المنتجات الغذائية المسحوقة في منطقة باردة وجافة. يجب تغطية علب المساحيق المفتوحة؛ كما لا يجب تخزينها في المبرد.

ملاحظات: